	製品名	CG-WLPCI54GL
無線部	サポート規格	(国際規格)IEEE802.11、IEEE802.11b、
		IEEE802.11g
		(国内規格)ARIB STD-T66/RCR STD-33
	伝送方式	直接拡散型スペクトラム拡散方式(DS-SS)、
		直交周波数分割多重変調方式(OFDM)
	アクセス制御方式	CSMA/CA
	データ転送速度	IEEE802.11g:54/48/36/24/18/12/9/6Mbps
		自動切り替え
		IEEE802.11b:11/5.5/2/1Mbps自動切り替え
	セキュリティー	ESSID(IEEE802.11:ID(文字列) による識別)
		WEP(IEEE802.11:64/128bitの鍵による暗号化)
		WPA EAP(エンタープライズ:IEEE802.1x認証)
		WPA PSK(パーソナル)
		AES(WPAの設定内に含む)
	アンテナ形状/方式	ダイポールアンテナ(SMAコネクター)/シングルアンテナ
	PCインターフェース	PCIローカルバス仕様Rev.2.2準拠(32bit)
	周波数帯域(中心周波	IEEE802.11g:2.412~2.472GHz(1~13ch)
	数表示) /チャンネル	IEEE802.11b:2.412~2.484GHz(1~14ch)
	通信モード	Infrastructure/Ad-Hoc
	ローミング	IEEE802.11準拠
電源部	動作電圧	DC 5V
	最大消費電力	送信時:2.5W、受信時:1.2W
	最大消費電流	送信時:500mA、受信時:250mA
環境条件	保管時温度/湿度	-20~60°C/95%以下(ただし結露なきこと)
	動作時温度/湿度	0~40°C/90%以下(ただし結露なきこと)

製品名	CG-WLPCI54GL
外形寸法(本体のみ)	65(W)×121(D)×11(H)mm(アンテナ、突起
	部、ブラケット含まず)
質量	50g(アンテナ、ブラケット含まず)

### 工場出荷時の設定

F.—.—	
通信モード	Infrastructure
ESSID	corega
チャンネル	Auto
暗号	無効

### 保証と修理について

#### ■保証について

別紙の「製品保証規定」を必ずお読みになり、本製品を正しくご使用ください。無条件で 本製品を保証するということではありません。正しい使用方法で使用した場合のみ、保 証の対象となります。本製品の保証期間については、保証書に記載されている保証期間 をご覧ください。

#### ■修理について

故障と思われる現象が生じた場合は、まず取扱説明書を参照して、設定や接続が正しく 行われているかを確認してください。現象が改善されない場合は、弊社ホームページに 掲載されている「修理依頼用紙」をプリントアウトの上、必要事項を記入したものと製品 保証書および購入日の証明できるもののコピー(レシート等可)を添付し、製品(付属品 一式と共に)をご購入された販売店へお持ちください。修理をご依頼する際には、以下 の点にご注意ください。

※弊社へのお持ち込みによる修理は受け付けておりません。

- ●修理期間中の代替機等は弊社では用意しておりませんので、あらかじめご了承くださ (,)
- ●保証書に販売店の押印がない場合は、保証期間内であっても有償修理になる場合があ ります。
- ●製品購入日の証明ができない場合、無償修理の対象となりませんのでご注意ください。
- ●修理依頼時の運送中の故障や事故に関しては、弊社はいかなる責任も負いかねますの で、あらかじめご了承ください。

### ■有償修理について

有償修理の場合は、ご購入の販売店へお持ちください。下記のホームページに、有償 修理価格が記載されておりますので、ご覧ください。

http://www.corega.co.jp/repair/

## 製品に関するご質問は…

製品に関するご質問は、コレガサポートセンターまでお問 い合わせください。お問い合わせの際には、弊社ホーム ページに掲載されている「お問い合わせ用紙」または下記の 必要事項をご記入いただいた書面を用意して、メール、 FAXまたはお電話のいずれかでお問い合わせください。

※製品のお持込によるサポートは受け付けておりません。 お問い合わせ先

Mailサポート:下記のURLからユーザー登録をした後、お問い合わ せをしてください。

http://www.corega.co.jp/faq/

FAX: 045-476-6294 TEL: 03-3797-1085 受付時間:10:00~12:00、13:00~18:00 月~金(祝・祭日を除く) 必要事項:ご質問の前に、あらかじめ下記の必要事項を控えておい てください。

#### ●製品名

- ●シリアル番号 (S/N)、リビジョンコード (Rev.)
- ●お名前、フリガナ
- ●連絡先電話番号、FAX番号
- ●購入日付
- ●ご使用のパソコンの機種
- ●お問い合わせ内容(できる限り詳しくお知らせください)
- ●ネットワーク構成

- ・ 本書は、株式会社コレガが作成したもので、全ての権利を弊社が保有しています。弊社に無断で本書の一部または全部をコピーすることを禁じ
- ・ 予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますがご了承ください。
- · 改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますがご了承ください。
- ・ 本製品の仕様またはそのご使用により発生した損害については、いかなる責任も負いかねますのでご了承ください。

Copyright ©2004 株式会社コレガ

coregaは、株式会社コレガの商標です。Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。 その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は各メーカーの商標または登録商標です。 2004年4月 Rev.A 初版



# CG-WLPCI54GL

## はじめにお読みください



### 安全のために

暖房器具の近くなどの高温になる場所

(静雷気障害の原因になります)

腐食性ガスの発生する場所

直射日光の当たる場所

振動の激しい場所

で使用にあたってのお願い

次のような場所での使用や保管はしないでください


急激な温度変化のある場所(結露するような場所)

湿気の多い場所や、水などの液体がかかる場所

(製品仕様に記載された環境でご使用ください)

ほこりの多い場所や、ジュータンを敷いた場所

必ずお守りください



#### 分解や改造をしない


本製品は、取扱説明書に 記載のない分解や改造は しないでください。火災 や感電、けがの原因とな ります。



雷のときはケーブル類・ 機器類にさわらない 感電の原因となります。

## 異物は入れない

水は禁物 火災や感雷の恐れがあり ます。水や異物を入れない ように注意してください。



ます。



異物厳禁

雷のときはさわらない

#### 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機 器など人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や

本製品は一般使用を目的とした製品です

機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりま せん。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本 製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じて も、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や設計、制御システム んをご使用のときは、その注意書に従って などにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤作動防止設計など、安。 〈ださい) 全設計に万全を期されるようご注意願います。

### 日本国内でご使用ください

本製品は日本国内仕様となっておりますの で、本製品を日本国外で使用された場合。 弊社ではいかなる責任も負いかねます。



Y613-03292-00 Rev.A

### 取り扱いはていねいに

落としたり、ぶつけたり、強いショックを 与えないでください。



### お手入れについて

#### 機器は、乾いた柔らかい布で拭く

汚れがひどい場合は、柔らかい布に薄めた台所用洗剤(中 性)をしみこませ、堅く絞ったものでふき、乾いた柔らか い布で仕上げてください。







#### お手入れには次のものは使わないでください

石油・みがき粉・シンナー・ベンジン ワックス・熱湯・粉せっけん(化学ぞうき



### 電波に関するご注意

本製品を下記のような状況でご使用になることはおやめください。

また設置の前に、「安全のために」を必ずお読みください。

- ・心臓ペースメーカーをご使用の近くで、本製品をご使用にならないでください。心臓ペースメーカーに電磁妨害を及ぼし、生命の危険がありま
- ・医療機器の近くで、本製品をご使用にならないでください。医療機器に電磁妨害を及ぼし、生命の危険があります。
- 電子レンジの近くで、本製品をご使用にならないでください。電子レンジによって、本製品の無線通信への電磁妨害が発生します。

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、工場の製造ラインで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許 を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。

- 1 この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
- 2 万が一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本製品の周波数を変更して、混信を回
- 3 その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合などは本製品の使用を停止し、弊社サポートセ ンターまでお問い合わせください。

### 無線LAN製品で使用におけるセキュリティーに関するで注意

無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無線アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届 く範囲であれば自由にLAN接続が可能であるという利点があります。

その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁等)を超えてすべての場所に届くため、セキュリティーに関する設定を行っていない場合、以下の ような問題が発生する可能性があります。

### ●通信内容を盗み見られる

悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し

- ID やパスワード又はクレジットカード番号等の個人情報
- ・メールの内容
- などの通信内容を盗み見られる可能性があります。

### ●不正に侵入される

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、

- 個人情報や機密情報を取り出す(情報漏洩)
- 特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す(なりすまし)
- 傍受した通信内容を書き換えて発信する(改ざん)
- ・コンピュータウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する(破壊) などの行為をされてしまう可能性があります。


本来、無線LANカードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティーの仕組みを持っていますので、無線LANのセ キュリティーに関する設定を行って製品を使用することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。

セキュリティーの設定を行わないで使用した場合の問題を十分理解した上で、お客様自身の判断と責任においてセキュリティーに関する設定を行い、 製品を使用することをお奨めします。

このたびは、CG-WLPCI54GLをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。 本製品は、デスクトップパソコンのPCIバススロットに挿し込んでご使用になれる無線LANアダプターです。 本製品はIEEE802.11g、IEEE802.11bに対応しております。

## 同梱品一覧


本製品をご使用になる前に、以下のものが同梱されていることを確認してください。万が一、欠品・不良品などがございましたら、お 買い求めいただいたご購入元までご連絡ください。








□ ユーティリティーディスク (詳細設定ガイド(PDFマニュアル)が収録 されています。)



□ 外部アンテナ(ケーブル 1m)



□ ロープロファイル用ブラケット

## 外部アンテナの取り付けについて

付属の外部アンテナのケーブル端にある接栓を本製品のSMAコネクターに取り付け、接栓のナット部分を締めて固定します。




外部アンテナの設置場所は、電波の受信状態に応じて変更してください。 アンテナはモニター等、磁気の影響を受ける製品の近くには設置しないで ください。

※別売のオプショナルアンテナ(CG-WLANTODAG)を本製品に取り付けることもできます。



ーープロファイルブラケットの取り付けについて お使いのパソコンの恋キュロットが - ° お使いのパソコンの空きスロットが、ロープロファイルPCIの場合は、 付属のロープロファイルブラケットにつけ替えてお使いください。



□ はじめにお読みください(本書)

□ クイック設定ガイド

□ 電波干渉注意ラベル

□製品保証書

## 本製品のお使い方について

付属の「クイック設定ガイド」をご覧になり、お使いの環境にあわせてご使用ください。

詳しい説明やトラブルシューティングについては、付属のユーティリティーディスクに収録されている「詳細設定ガイド」「トラブル解決 Q&A」をご覧ください。

## 各部の名称と機能

### ●前面

### ①MACアドレスラベル

本製品のMACアドレスが記入されています。

### ②シリアル番号ラベル

本製品のシリアル番号(製造番号)とリビジョンが記入されています。シリアル番号とリビジョンは、ユーザーサポートへの問い合わせ時 に必要な情報です。

-00-

0

0

WLPCI54GL ###LEOCIER ##

DEL: CG-WLPCI54GL

**(7**)

2

### ③ACTIVITY LED(緑)

消灯(Power LED点灯時):通信相手先の検索中です。

点灯:Linkが確立している状態です。

点滅:通信中です。

### ④Power LED(緑)

点灯:電源が供給されている状態です。 消灯:電源が供給されていない状態です。

### ⑤SMAコネクター


付属の外部アンテナを接続します。

#### ⑥警告ラベル

本製品を安全にご使用いただくための重要な情報が 記載されておりますので、必ずお読みください。

### ⑦PCIバスコネクター

パソコンのPCIバススロットに挿入します。



## コレガホームページのご案内

コレガホームページでは、各種商品の最新情報、最新ファームウェア、よくあるお問い合わせなどをお知らせしています。本製品を最適に ご利用いただくために定期的にご覧いただくことをお奨めいたします。

コレガホームページ http://www.corega.co.jp/

